



### 1. Schritt

- mit dem 2,0 Imbusschlüssel die Madenschraube (A) an dem Trägeroberenteil (1) lösen und die Dreilochplatte aus dem Trägerbasisteil (2) nehmen
- die Dreilochplatte mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen

### 2. Schritt

Vor der Montage an der Wand

- die Schraube (B) an dem Trägeroberenteil (1) mit dem 3,0 Imbusschlüssel von dem Plättchen soweit lösen, dass das Plättchen in die obere Kammer der Stange (siehe Bild oben) geschoben werden kann
- wenn die Träger an ihrer ungefähren Position sind, die Schraube leicht anziehen. Die Position kann bei der Montage an der Wand noch verändert werden.
- bei zweiläufigen Gardinenstangen mit dem 2. Lauf ebenso verfahren

Achtung: Die Lieferung einschließlich der Länge 2,40 m erfolgt mittig geteilt. Schrauben Sie die Stangen mit beiliegendem Verbinder (C) zusammen, dazu den Verbinder in die untere der beiden oberen Kammern (unterhalb der Trägerplättchen) der Stange setzen und mit den Madenschrauben fixieren. Für den Mittelträger wird auf Grund des Verbinders eine kürzere Madenschraube für das Trägerplättchen mitgeliefert.

### 3. Schritt

- x-Gleiter mit Faltenlegehaken in die untere Kammer einführen
- Endkappen (3) auf die Gardinenstange setzen und mit den Madenschrauben festschrauben. Dieser Schritt kann am Boden oder der Wand ausgeführt werden.

### 4. Schritt

- Trägerbasisteile (2) auf die an der Wand montierten Dreilochplatten stecken und auf diese dann die vorbereitete Gardinenstange mit den Basisoberteilen (1) setzen
- Achtung: Der Zapfen vom Trägeroberenteil muss in das vorgebohrte Loch am Basisteil
- Madenschrauben (A) wieder festschrauben